				MARUZ KALAN KİŞİLER				MEVCUT ÖNLEMLER (PEKMOS)	RİSK DEĞERLENDİRME				İYİLEŞTİRME (PEKMOS)			RİSK DEĞERLENDİRME			
NO	FAALİYETLER	TEHLİKE (KISA AÇIKLAMA)	OLASI SONUÇLAR	Ç	Z	T	ÇV		O (1-5)	Ş (1-5)	R OXŞ	ÖNEM		SORUMLU	TERMİN	O (1-5)	Ş (1-5)	R OXŞ	ÖNEM
	BAKIM ATÖLYESİ																		
1	VİNÇ	VİNÇİN HALATININ KOPMASI	MALZEME ZARAR GÖRMESİ				X	YOK	4	5	20	KABUL EDİLEMEZ	PEM			1	5	5	OLASI
1	VİNÇ	VİNÇİN HALATININ KOPMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X		YOK	4	5	20	KABUL EDİLEMEZ	PEKM			1	5	5	OLASI
2	VİNÇ	VİNÇTEKİ YÜKÜN DÜŞMESİ	MALZEME ZARAR GÖRMESİ				X	YOK	4	5	20	KABUL EDİLEMEZ	PEM			1	5	5	OLASI
2	VİNÇ	VİNÇTEKİ YÜKÜN DÜŞMESİ	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X		YOK	4	5	20	KABUL EDİLEMEZ	PEKM			1	5	5	OLASI
3		VİNCİN RAYDAN ÇIKMASI	MALZEME ZARAR GÖRMESİ				X	YOK	4	5	20	KABUL EDİLEMEZ	PEM			1	5	5	OLASI
3	VİNÇ	VİNCİN RAYDAN ÇIKMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X		YOK	4	5	20	KABUL EDİLEMEZ	PEKM			1	5	5	OLASI
4	VİNÇ	VİNÇ OPERATÖRÜNÜN YANLIŞ KULLANIMI	MALZEME ZARAR GÖRMESİ				X	E	3	4	12	ORTA SR	PEM			2	4	8	ORTA
4	VİNÇ	VİNÇ OPERATÖRÜNÜN YANLIŞ KULLANIMI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X		E	3	4	12	ORTA SR	PEKM			2	4	8	ORTA
5	VİNÇ	VİNCİN ALT-ÜST SINIRLARDA DURMAMASI	MALZEME ZARAR GÖRMESİ				X	YOK	4	5	20	KABUL EDİLEMEZ	PEM			1	5	5	OLASI
5	VİNÇ	VİNCİN ALT-ÜST SINIRLARDA DURMAMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X		YOK	4	5	20	KABUL EDİLEMEZ	PEKM			1	5	5	OLASI
6	VİNÇ	OPERATÖRÜ ELEKTRİK ÇARPMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X				M	2	5	10	ORTA SR	EM			1	5	5	OLASI
7	KAYNAK	KAYNAK SIRASINDA ÇALIŞANIN GÖZÜNÜ KAYNAK ALMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X		K	4	4	16	ÖNEMLİ R	EKOS			1	4	4	OLASI
8	KAYNAK	ASETİLEN TÜPÜNÜN ALEV ALMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X	X	M	1	5	5	OLASI R	MEO			1	5	5	OLASI
9	KAYNAK	OKSİJEN TÜPÜNÜN YAĞLI ELLER İLE KULLANILMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X				YOK	2	4	8	ORTA SR	PEK			2	4	8	ORTA
10	KAYNAK	BASINÇLI TÜPLERİN GÜNEŞ ALTINDA BIRAKILMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X			X	YOK	2	4	8	ORTA SR	PE			2	4	8	ORTA
11	KAYNAK	KAYNAK TÜPLERİNİN YATIRILMASI/DEVRİLMESİ	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ					YOK	2	4	8	ORTA SR	PE			2	4	8	ORTA
12	ATÖLYE ORTAMI	YANGIN TÜPÜNÜN ÖNÜNDE MALZEME BULUNMASI	YANGIN	X	X	X	X	YOK	5	4	20	KABUL EDİLEMEZ	EO			1	4	4	OLASI
13	ATÖLYE ORTAMI	YÜRÜYÜŞ YOLUNA MALZEME KONULMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X		YOK	5	3	15	ÖNEMLİ R	EO			1	3	3	ZAYIF
14	ATÖLYE ORTAMI	SEYYAR MERDİVENLERİN UYGUN OLMAMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X		X		YOK	4	4	16	ÖNEMLİ R	PEO			1	4	4	OLASI
15	ATÖLYE ORTAMI	YÜRÜYÜŞ YOLU VE ARAÇ YOLU AYRILMAMIŞ OLMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X		YOK	5	4	20	KABUL EDİLEMEZ	O			1	4	4	OLASI
16	ATÖLYE ORTAMI	LAVABO KULLANIMININ KAYGAN ZEMİN OLUŞTURULMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X		YOK	3	4	12	ORTA SR	OE			1	4	4	OLASI
17	ÜST KAT	ÜSK KATA ÇIKAN MERDİVENİN KORKULUĞUNUN OLMAMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X		X		YOK	3	4	12	ORTA SR	KEO			1	4	4	OLASI
18	ÜST KAT	ÜST KATTAKİ KOLRKULUĞUN OLMAMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X		YOK	4	5	20	KABUL EDİLEMEZ	KEO			1	5	5	OLASI
19	ÜST KAT	ÜST KATTA BULUNAN İSTİFLERİN EMNİYETSİZ VE DESTEKSİZ OLMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X		YOK	2	5	10	ORTA SR	PE			2	5	10	ORTA
19	ÜST KAT	ÜST KATTA BULUNAN İSTİFLERİN EMNİYETSİZ VE DESTEKSİZ OLMASI	MALZEME ZARAR GÖRMESİ				X	YOK	2	5	10	ORTA SR	PE			2	5	10	ORTA
20	ÜST KAT	MALZEME İNDİRİP ÇIKARMAK İÇİN UYGUN TEÇHİZAT OLMAMASI	MALZEME ZARAR GÖRMESİ				X	YOK	2	5	10	ORTA SR	PEKO			1	5	5	OLASI
20	ÜST KAT	MALZEME İNDİRİP ÇIKARMAK İÇİN UYGUN TEÇHİZAT OLMAMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X				YOK	2	5	10	ORTA SR	PEKO			1	5	5	OLASI
	GARAJ																		
21	ARAÇ	ARACIN ÇALIŞANA ÇARPMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X													
22	ARAÇ	EGSOZ GAZI EMİSYONU	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X		X													
23	ARAÇ	ARAÇ ŞOFÖRÜNÜN İNİP ÇIKARKEN AYAĞINI BURKMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X															
24	YAĞ VARİLLERİ	YAĞ VARİLLERİNDE SIZINTI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X															
24	YAĞ VARİLLERİ	YAĞ VARİLLERİNDE SIZINTI	MALZEME ZARAR GÖRMESİ				X												
25	YAĞ VARİLLERİ	AÇIK ALEV KULLANILMASI	YANGIN	X	X	X	X												
26	YAĞ VARİLLERİ	YAĞ VARİLLERİNİN DEVRİLMESİ (TAŞIMA-KULLANIM)	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X	X												
27	SAPANLAR	METAL ASKIYA ASILMASI	MALZEME ZARAR GÖRMESİ				X												
28	SAPANLAR	KUSURLU SAPANLARIN KULLANILMASI	MALZEME ZARAR GÖRMESİ	X			X												
29	MERDİVEN	MERDİVENİN KUSURLU OLMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X		X													
30	LAMBA	ELEKTRİK TESİSATININ YUKARI ALINMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X	X												
31	ZEMİN	BOZUK ZEMİNİN TAKILMA DÜŞMEYE NEDEN OLMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X													
32	KİMYASAL	KİMYASALLAR İLE ÇALIŞMADA EKSİK DONANIM OLMASI	ÇALIŞAN ZARAR GÖRMESİ	X	X	X	X												